



1. Allgemein:

Das Modbusprotokoll ist ein Master-Slave-Protokoll.

Die Kommunikation geht immer vom Master aus. Die BR06-Steuerung kann sowohl Slave wie Master sein.

2. IP-Adresse:

Hier wird die IP-Adresse des Slaves eingestellt. Dies ist nur notwendig wenn die BR06 Master ist.

3. Master/Slave:

Die BR06 kann als Master oder Slave im Modbus-Netzwerk agieren. Die Einstellung kann über das Display der BR06 vorgenommen werden.

Einstellung: 1 = Slave, 2 = Master