

Wartungsprotokoll

smartblock 33 | Version: V1.26



Kunde: _____ Projektnr.: _____ Datum: _____

Wartungsfirma: _____ Servicetechniker: _____



ACHTUNG: Arbeiten am BHKW dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden! Arbeiten am elektrischen Teil des BHKW dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, sowie sonstige allgemein anerkannte sicherheitstechnische Regeln sind einzuhalten.

HINWEISE: Vor Beginn der Kontroll- Wartungsarbeiten unbedingt das BHKW ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage des BHKW schalten Sie dieses immer spannungsfrei! Beachten Sie zusätzlich die allgemeinen Sicherheitshinweise der Bedienungsanleitung, da auf einzelne Gefahren in diesem Protokoll nicht weiter eingegangen wird!

Alle hellgrau hinterlegte Felder ausfüllen!

Wartungsarbeiten alle 4000 Betriebsstunden		Sollwert	erledigt
Motoröl vom Motor wechseln			
Externes 60 Liter Fass wechseln			
Motorölfilter erneuern			
Nebenstromfeinfilter mit Dichtring erneuern			
Luftfilter erneuern			
Zündkerzen erneuern			
Ventilspiel einstellen		EV + AV 0,25 mm	
Ventildeckeldichtung erneuern			
Kühlflüssigkeit, Additive- Konzentration prüfen	-25 bis -35 °C		
Kühlwasserstand prüfen			
Kondensatablauf am Abgasschalldämpfermodul reinigen			
Öl- und Wasserleitungen auf Dichtheit, Verhärtungen, Scheuerstellen und Befestigung prüfen. Befestigungen nachziehen und Leitungen bei Bedarf erneuern.			
Elektrische Kabel auf Scheuerstellen, festen Sitz und sonstige Beschädigungen prüfen			
Verschraubungen an elektrischen Betriebsmitteln im Hauptstromkreis überprüfen und ggf. nachziehen			
Dichtheit der gesamten Abgasanlage prüfen			
Gummipuffer unter Motor und Generator prüfen			
Bodenwanne reinigen, bei Auffälligkeiten Ursache beheben			
Wartungsarbeiten alle 8000 Stunden			erledigt
Zündkerzenstecker der Steckerzündspule erneuern			
Wartungsarbeiten alle 3 Jahre			erledigt
Pufferbatterie der BR06 Steuerung tauschen			
Kühlmittel erneuern			
Austausch von Verschleißteile		Die Nutzungsdauer der aufgelisteten Verschleißteile hängt von den Betriebsbedingungen des BHKW ab. Deshalb kann hierfür kein festes Wechselintervall angegeben werden.	erledigt
Steckerzündspulen			
Katalysator			
Starterbatterie			
Zylinderkopf			
Anlasser			
Lambdasonde			
Abgaswärmetauschermodul erneuern oder reinigen			

Wartungsprotokoll



smartblock 33 | Version: V1.26

Arbeiten während des Probelaufes	Sollwert	Istwert	erledigt
Kurbelgehäuseentlüftung messen	max. 30 L/min		
Abgasgegendruck prüfen	max. 80 mbar		
Abgasmessung durchführen	CO < 1000 mg/Nm ³		
Lambdaregler nachjustieren (Mittenstellung einstellen)			
Wartungszähler zurücksetzen			

Zählerstände notieren	
Betriebsstunden	
Stromzähler (Wirkleistung)	
Startzähler	
Wärmemengenzähler	
Verbrauchszähler	
Nächste Wartung	

Messwerte dokumentieren	Sollwert	Istwert
Messwerte frühestens nach 15 Minuten Laufzeit unter Volllast aufnehmen.		
Elektrische Leistung (Generatorleistung)	33 kW	
Motortemperatur	78 °C bis 82 °C	
Abgastemperatur vor AWT	max. 670 °C	
Abgastemperatur nach AWT	max. 120 °C	
Vorlauftemperatur	ca. Motortemp +4 °C	

Wartungsmaterial / Ersatzteile	Artikel Nr.	Menge
Motoröl-Motor Gasmotorenöl KW 5000	W10171	12,5 Liter
Motoröl-Extern, 60 L. Fass Gasmotorenöl KW 5000	W10174	60 Liter
Motorölfilter Mahle OC206	W10023	1
Nebenstromfeinfilter inkl. O-Ring TO 05E	W10029	1
Luftfilter P82-2768(G06)	W10016	1
Zündkerzen gefettet Denso GK3-1 / 0,5	W10199	4
Kühlmittel (Glysantin® G40® / VE-Wasser, 1:1)	W22765	15,25 Liter
Ventildeckeldichtung 1C010-1452-0	M10048	1
Steckerzündspule ZS031	18732	4
Zündkerzenstecker für Steckerzündspule ZS031	21283	4
Katalysator Austauschset	20723	1
Breitband-Lambdasonde LSU 4.2	20203	1

Sonstiges / Bemerkungen

Datum: Servicetechniker: Unterschrift Kunde: Name, Unterschrift Kunde